

1048 mm

WERKA PRO

Désherbeur manuel 3 griffes

Dimensions
Manche télescopique 98 à 118 cm
Largeur pédale 31 cm

Longueur des griffes 8 cm
Espace entre les griffes 3,5 cm

Largeur de la poignée 10 cm
Matériau Griffes en acier inoxydable
Manche polypropylène et acier

Respectueux de l'environnement !

Vous n'aurez nul besoin de produits complémentaires afin d'utiliser ce désherbeur manuel 3 griffes. Seule son utilisation vous permettra de retirer les mauvaises herbes et d'empêcher leur repousse. Aussi, vous pourrez profiter d'une pelouse impeccable, au quotidien !

Simple et efficace :

Facile à utiliser, l'utilisation du désherbeur manuel 3 griffes est simple et efficace. Aucune installation n'est requise ! En position debout, vous n'aurez plus besoin de vous pencher pour désherber. Grâce à sa poignée antidérapante en forme de D pour une bonne prise et un levage facile, il suffit de glisser les 3 griffes dans les racines pour tirer les mauvaises herbes.

Option
Permet aux sacs de jardin, les 3 pièces
Réf.6794



Réf. 14649
www.werkapro.fr
3700723446493

Désherbeur manuel 3 griffes

✓ Griffes en acier inoxydable
✓ Manche télescopique
✓ Poignée antidérapante




WERKA PRO

✓ Facile à utiliser
✓ Nomade et compact
✓ Écologique



Manche télescopique de 98 à 118 cm



How to use this tool?

How to use this tool?

How to use this tool?

Désherbeur manuel 3 griffes

WERKA PRO

Désherbeur manuel 3 griffes

3 griffes

✓ Facile à utiliser
✓ Nomade et compact
✓ Écologique



Manche télescopique de 98 à 118 cm

Dimensions
Manche télescopique de 98 à 118 cm
Largeur pédale 31 cm

Longueur des griffes 8 cm
Espace entre les griffes 3,5 cm

Largeur de la poignée 10 cm

Matériau Griffes en acier inoxydable
Manche polypropylène et acier

Poids du produit, 1,3 kg

Respectueux de l'environnement !

Vous n'aurez nul besoin de produits complémentaires afin d'utiliser ce désherbeur manuel 3 griffes. Seule son utilisation vous permettra de retirer les mauvaises herbes et d'empêcher leur repousse. Aussi, vous pourrez profiter d'une pelouse impeccable, au quotidien !

Simple et efficace :

Facile à utiliser, l'utilisation du désherbeur manuel 3 griffes est simple et efficace. Aucune installation n'est requise ! En position debout, vous n'aurez plus besoin de vous pencher pour désherber. Grâce à sa poignée antidérapante en forme de D pour une bonne prise et un levage facile, il suffit de glisser les 3 griffes dans les racines pour tirer les mauvaises herbes.

Option
Permet aux sacs de jardin, les 3 pièces
Réf.6794



Réf. 14649
www.werkapro.fr
3700723446493

Désherbeur manuel 3 griffes

✓ Griffes en acier inoxydable
✓ Manche télescopique
✓ Poignée antidérapante



How to use this tool?

Mode d'emploi



Réf. 14649
www.werkapro.fr
3700723446493

WERKA PRO

Désherbeur manuel 3 griffes

234 mm

154 mm